

Guide d'utilisation du développeur Local R-00741.4

IL EST OBLIGATOIRE, LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ DANS CETTE SALLE, DE :

- **PORTER UN SARRAU ET DES GANTS**
- **REEMPLIR LE REGISTRE D'UTILISATION**
- **GARDER LES LIEUX PROPRES APRÈS VOTRE PASSAGE, CETTE SALLE EST UN ENDROIT DE TRAVAIL PARTAGÉ**

1. La salle est verrouillée à l'aide d'un cadenas à clé. Vous trouverez la clé dans une boîte à code installée sur le mur près de la porte tournante. Le code sera remis aux nouveaux utilisateurs à la suite de la formation fournie par le responsable de l'appareil.
2. Éteindre la lumière blanche, si elle est allumée à votre arrivée. L'interrupteur se trouve au mur à votre droite lorsque vous entrez dans le local.



3. L'appareil est toujours en fonction (bouton rouge Power ON se retrouve sur le côté droit de l'appareil)




4. Mettre l'appareil en mode Run au moins 30 min avant de développer un film.
La lumière rouge Ready s'allumera lorsque l'appareil sera prêt



5. Vérifier le niveau des liquides dans les cuves du mélangeur. Si le niveau est trop bas, ajouter les liquides correspondants dans chacune des cuves. Suivre la procédure. Pour plus de sécurité, veuillez effectuer cette tâche avec la lumière blanche allumée.
6. Toujours insérer un film propre dans l'appareil (exempt de ruban gommé ou de papier quelconque).

7. Lorsque vous insérez un petit film (qu'il soit coupé ou pas), toujours le déposer sur l'appareil sur le côté gauche ou droit du bac de chargement. Jamais au milieu



8. Ne pas insérer de film plus petit que la grosseur 8 x 5 (moitié d'un film de taille normale)
9. Toujours insérer le film dans le sens de la longueur (côté long contre le guide du bac)
10. Attendre le bip sonore avant d'insérer un autre film
11. Ne jamais tirer sur le film lorsqu'il ressort de l'appareil par la fente où se trouve le rouleau pour ne pas endommager le moteur du rouleau. Laisser le film tomber par lui-même.
12. ****Important****
- a. Remplir le formulaire d'utilisation
 - b. Lire les consignes de travail isolé
<https://temp.crchudequebec.ca/extranet/sst/information-generale/travail-isole-en-laboratoire/>
 - c. Suivre la formation sur le déversement de matières dangereuses sur ENA
<https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=11250>

Procédure pour remplir les bacs du mélangeur

BAC VERT (DÉVELOPPEUR)

1. Prendre une boîte identifiée DÉVELOPPEUR (affiche VERTE) située dans la chambre noire sur le comptoir en acier inoxydable devant les cuves du mélangeur.
2. Cette boîte contient 2 bouteilles qui serviront à remplir la cuve du mélangeur. Utiliser seulement une bouteille pour remplir le réservoir.
3. Retirer le couvercle noir du bac identifié DÉVELOPPEUR



4. Pour verser la bouteille à deux compartiments, ouvrir les deux bouchons puis inverser la bouteille afin que les deux membranes soient simultanément percées.



5. S'assurer que la bouteille est bien vide et la jeter dans le sac de plastique.



6. Remettre le couvercle noir sur le bac.

BAC ROUGE (FIXATEUR)

1. Prendre une boîte identifiée FIXATEUR (affiche ROUGE) située dans la chambre noire sur le comptoir en acier inoxydable devant les cuves du mélangeur.
2. Cette boîte contient 4 bouteilles (2 grosses et 2 petites) qui serviront à remplir la cuve du mélangeur. Utiliser seulement une grosse et une petite pour remplir le réservoir.
3. Retirer le couvercle noir du bac identifié FIXATEUR.
4. Verser le contenu des bouteilles dans les trous de grosseur correspondante. Inverser les bouteilles et percer la membrane de plastique qui scelle les bouteilles.



5. S'assurer que les bouteilles sont bien vides et les jeter dans le sac de plastique.
6. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le responsable de l'appareil.

7. Ne remplissez pas les réservoirs si vous n'êtes pas complètement certain de ce que vous faites.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le responsable de cet appareil

- Lucie Aumailley (poste 42296, responsable principal)
- Jean-Guillaume Emond Rheault (poste 47639, en absence de Lucie)
- Dominic Bastien (poste 42296) (Responsable technique)